_
귟
1

使用方法	2
比较类型	2
自动	2
指定	3
BOM 文件	3
特殊说明	4
原理图 RenameFix 的说明	4
背景	4
举例	4
程序作用	5
使用方法	5
BOM 文件格式说明	5
- 2-11 10-32-23	

说明: 各个版本的软件可能存在某些差异, 因此您的软件(界面/操作)可能会与本文档略有不 同。

使用方法

先点击菜单 文件(File) - 选择文件 1(Browse 1st file)...,选择要比较的第一个文件。参见 下图:



然后点击菜单 文件(File) - 选择文件 2(Browse 2nd file)...,选择要比较的第二个文件。参 见下图:



文件选择完成后,点击菜单 比较(Compare) - 执行(Execute) 即可。参见下图:



比较类型

自动

如果没有指定比较类型,程序会自动按以下顺序尝试按照扩展名自动执行相应的比较。 扩展名 备注

比较规则

.ucf	Xilinx ucf	
.lci	Lattice lci	
.qsf	Altera .qsf	
.zip	Zip Compressed	
.xls	BOM	
	Netlist	不按文件名,直接尝试
	Package	不按文件名,直接尝试
	Position	不按文件名,直接尝试
	BOM	

指定

可以通过菜单比较(Compare) - 选项...(Options...)选择要比较的类型。参见下图:

🙀 Compare			
文件(F)	比较(C)	记录(L)	高级(A)
	选项(O)		
	执行(E)		

可以选择的类型如下:

选项		×
比较类型①	Auto 💌	
□ 不区分关键3	Auto BOM Package Netlist	
确定	ucf la	
	qsf Position Zip	

如果选择了比较类型,则程序只会按照选定的规则比较。

BOM 文件

如果是 BOM 文件,则会出现字段选择对话框:

BOM比较设置	i			×
─字段选择一 文件1	关键字 编码	位置序号 位号	数里 数里	-
文件2	编码	型号 厂家 —样品供应商 供应型号 —插件	▲ 数里	_
 ● 精确比 ● 文件助 	比较(E) 映射(M) :映射设置	Value 位号 备注	T	
			浏览(B)	
	Ⅰ秋① 比较设置 启用智能比较(5) 指定模糊比较分值(1)			
确定取消				

程序会自动猜测相应的字段,如果与您要求不符,请手工选择。

特殊说明

原理图 RenameFix 的说明

背景

Capture 生成网表时,有时为了保证网表名称的唯一性,需要对网表重命名,在后面添加 "_1234567"(下划线+一串数字)。有可能 Capture 在两次生成网表是对重命名的处理不一样。

此外,有时确实是设计人员对原理图的网表进行了改名,但是连接关系没有发生变化。

举例

原理图中有两页,每页上都有 TDI 信号,但这两页上的 TDI 是没有关系的,因此不会体现 在 Off-Page connector 或者 Hierarchy port 中。

那么, Capture 生成时, 其中一页上的 TDI 会生成 "TDI;" 网表, 另一页上则会生成 "TDI_1234567;" 类似的网表。

但是,每次生成网表时网表名可能不一样。

在 Allegro 调入网表时,这种改名,不会导致连接关系的丢失,但是会导致属性的丢失。 比如,原来对某个 TDI 网表加了阻抗控制,若下一次生成网表时被改名为 TDI_7654321, 那么原来的阻抗控制属性就丢了。

这种问题的一个解决方法:对这类网表进行精确命名控制,比如不同页上的 TDI 叫不同的 名字,如:TDI_FPGA1,TDI_CPLD,TDI_FPGA2 等。 这个方法不适合背板等对称性很强的设计。

这十万亿十建日日依守万孙臣依屈的夜日。

甚至即使使用了分页符,仍有可能出现下列情况: 一次网表为"TEST; R1.1 R2.1";另一次为"TEST_11223344; R1.1 R2.1";

程序作用

先比较两个网表,得到两个网表间重命名的对应关系,然后借助该对应关系对网表文件进行 查找替换,生成新的网表文件。

使用方法

在网表比较后,点击菜单 高级(Advanced) – Rename Fix 网表文件 n (Rename Fix File n)(根据需要n选择1或者2);

这时会提示指定新的网表文件名,缺省的文件名是"原网表文件名+'_RenameFix'+'.net'"。 (比如,原来文件名是"d:\1.net",则缺省的新文件名是"d:\1_RenameFix.net"。) 用户可以指定其他的新网表文件名。

确认新网表文件的文件名后,程序会执行查找替换过程,然后提示操作完成。

经过 RenameFix 后的网表,可以消除上文提到的 Rename 现象。

BOM 文件格式说明

可以支持 Excel 2000 文件,但建议把 Excel 文件转换为纯文件文件再比较。Excel 中注意单 元格内容不能出现 Alt+Enter 的软换行。 支持 Orcad Capture 导出的 BOM 文件。 文件首行应为表头,如果表头前有其他内容,应予以删除。 关键字(通常为物料编码)不能为空,如果有为空的,可以用 NA 代替。 器件位置序号请以英文逗号(,)分隔。

Date	Version	Author	Changes
2019/9/19			增加了比较类型的规则和设定说明;
2014/9/8			补充了 BOM 文件格式要求。
2014/6/9			页脚上方增加横线;
2012/11/16			页脚增加主页链接;
2012/3/20			设置标题,增加目录;
2012/2/22			修改错别字;
2012/2/21			增加页眉页脚;
2012/2/1			因为不同版本的程序的文件名可能不同,故删除具体程
			序文件名;
			初始版本

Revision History